

Información del nivel de sensibilidad al escanear FM	1 2"
Configuración del nivel de sensibilidad al escanear FM: 1 o 2 o 3	1 1 6" 2 1 6" 3 1 6"
Grabar memoria FM / DAB	9 2"
Borrar memoria FM / DAB	7 2"
Borrar todas las memorias FM / DAB	4 6"
Actualizar emisoras DAB disponibles	8 6"
Restablecer las emisoras DAB disponibles	0 8 6"
Forzar FM Mono	C 6"
Desconectar ID Bluetooth	5 6"
Información ID Bluetooth	2 6"
Información contraseña Bluetooth	3 6"
Configura el modo actual como Modo ideal	1 2"
Configurar Auto encendido para MASTER	1 2"
Configurar Auto encendido para salida de línea Aux	1 2"
Configuración del nivel de salida del altavoz MASTER: bajo	1 6"
Configuración del nivel de salida del altavoz MASTER: medio-bajo	2 6"
Configuración del nivel de salida del altavoz MASTER: medio-alto	3 6"
Configuración del nivel de salida del altavoz MASTER: max	4 6"
Configuración de salida del altavoz MASTER en Mono	1 6"
Configuración de salida del altavoz MASTER en Estéreo	2 6"
Versión	3 0 6"

