

zapytaj o for FM sensitivity scan level	1	FM SENS	2"	zapytaj o hasło do Bluetooth	3	BT PINCODE	6"
ustaw czułość stacji FM na poziomie: 1, 2 lub 3	1	FM SENS	6"	ustaw bieżący tryb jako ideal mode	1	FM SENS	2"
	2	FM SENS	6"	ustaw Auto Power ON dla MASTER	1	FM SENS	2"
	3	FM SENS	6"	ustaw Auto Power ON dla dodatkowego wyjścia	1	FM SENS	2"
zapisz pamięć FM/DAB	9	FM SENS	2"	ustaw wyjście głośnikowe MASTERA na poziomie min	1	FM SENS	6"
wyczyść pamięć FM/DAB	7	DEL FM/DAB	2"	ustaw wyjście głośnikowe MASTERA na poziomie średnik	2	FM SENS	6"
usuń wszystkie zapamiętane stacje FM/DAB	4	DEL ALL	6"	zapytaj o setup MASTER speaker output level: wyższym	3	FM SENS	6"
uaktualnij dostępne stacje DAB	8	UPDATE DAB	6"	ustaw wyjście głośnikowe MASTERA na poziomie max	4	FM SENS	6"
zresetuj dostępne stacje DAB	0	RESET DAB	6"	ustaw wyjście głośnikowe Mono w MASTER	1	FORCED MONO	6"
FM Forced Mono	C	FORCED MONO	6"	ustaw wyjście głośnikowe Stereo w MASTER	2	FORCED STEREO	6"
rozłącz ID Bluetooth	5	LINK	6"	Wersja	3	0	6"
zapytaj o ID Bluetooth	2	BT PINCODE	6"				

Diagram of the remote control with the following labels and functions:

- FM/DAB następna/poprzednia stacja (długie przytrzymanie)**: Long press of the next/previous station button.
- FM/DAB następna/poprzednia zapamiętana stacja (długie przytrzymanie)**: Long press of the next/previous stored station button.
- BT poprzedni/następny utwór**: Previous/next track button.
- głośność**: Volume up/down buttons.
- BT play/pause**: Play/pause button.
- źródła dźwięku**: Source buttons (FM, DAB, AUX IN, EQ).
- wyrównanie**: Balance button.
- tryb "ideal mode"**: Ideal mode button.
- BT identyfikator (odczyt)**: BT ID button.
- BT hasło (odczyt)**: BT PIN button.
- rozłącz Bluetooth Audio (A2DP)**: Disconnect A2DP button.
- czułość FM**: FM sensitivity buttons (1, 2, 3).
- wyczyść całą pamięć FM/DAB**: Clear all FM/DAB memory button (4).
- usuń z listy FM/DAB**: Remove from list buttons (7, 8, 9).
- auto-power ON**: Auto power on button.
- ON/OFF**: Power on/off button.
- aktualizacja dostępnych stacji DAB**: Update DAB stations button (8).
- dodanie do pamięci FM/DAB**: Add to memory button (9).
- tryb "forced mono" (wymuszona monofonia)**: Forced mono button (C).
- ręcznie wybieranie częstotliwości FM (np. 96.4MHz)**: Manual FM frequency selection buttons (9, 6, 7, 4, 0, 5, 2, 3).
- bezpośredni dostęp do pamięci FM (1-10)**: Direct access to FM memory buttons (7, 4, 0, 5, 2, 3).
- ręcznie wybieranie stacji DAB (np. numer 46 z listy)**: Manual DAB station selection buttons (4, 6, 0, 5, 2, 3).