

Demande pour niveau de sensibilité scan FM:



Demander mot de passe Bluetooth



Configuration du niveau de sensibilité scan FM: 1 ou 2 ou 3



Configuration du mode actuel en mode IDEAL



Configuration Mise en marche Auto pour module MASTER



Configuration Mise en marche Auto pour la ligne de sortie auxiliaire



Enregistrer dans la mémoire FM / DAB



Configuration niveau de sortie des enceintes du MASTER: faible



Effacer de la mémoire FM / DAB



Configuration niveau de sortie des enceintes du MASTER: moyen-faible



Supprimer toutes les mémoires FM / DAB



Configuration niveau de sortie des enceintes du MASTER: moyen-haut



Mettre à jour les stations DAB disponibles



Configuration niveau de sortie des enceintes du MASTER: max



Réinitialiser les stations DAB disponibles



Configuration sortie haut-parleur du MASTER : Mono



Mode forcé FM mono



Configuration sortie haut-parleur du MASTER : Stéréo



Déconnecter l'identifiant Bluetooth



Version



Demander identifiant Bluetooth

